

Tutoriel OpenCPN

Image de l'icône :



- Mode actif :

Nom de l'icône :

- Cible manœuvrant

Descriptif sommaire :

- Icône descriptive manœuvre de mouillage
- Boule noire au travers de l'icône pour l'action de mouillage
- Flèche de prédiction indiquant l'angle du virage en cours
- Agit en mode ON

Effets :

- Définie manuellement par la cible, elle peut être sujette à caution
 - o L'opérateur peut avoir oublié de mettre à jour manuellement son statut
 - o Il peut être en manœuvre à faible vitesse
 - L'affichage de la flèche de prédiction dépendra des réglages des variables
 - o Boîte à Outil => Bateau => Cibles AIS => *“Cibles ancrées ou mouillées”*
 - *“Ne pas montrer ou vitesse maximum en nœuds”*
 - *“Cibles amarrées ou mouillées, ne pas déclencher l'alarme”*
- La flèche de prédiction indique la vitesse
- Le cercle bordé de noir au bout de la flèche de prédiction indique le sens du virage

Raccourcis

- Clavier : pas de raccourci clavier
- Souris : scroller sans effet