


Recharge pour le "SPEEDY STITCHER"

Fils polyester cirés

Épais

Fin



Environ 180 mètres

Aiguilles

Droite




Courbe



Guide d'Instruction

pour le "Speedy Stitcher"

la machine à coudre manuelle



Si vous désirez des recharges de fils et d'aiguilles, contactez-nous :


**A L'ABORDAGE
QUINCAILLERIE DE MARINE**


**GARE DE MARCHANDISE
QUAI LOUIS PRUNIER
17000 LA ROCHELLE**

EL: 05 46 41 09 32 / FAX: 05 46 41 09 77

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR COUDRE

- Auvents
- Tentes
- Tapisseries
- Chaussures
- Voiles
- Tapis de voiture
- Selles
- Sacs à main
- Tous types d'équipements sportifs







POUR COMMENCER :

- Dévisser le capot du mandrin pour trouver les aiguilles.
- Placer l'aiguille sur son support et faire coïncider la gorge de l'aiguille et celle du mandrin.
- Passer le fil dans le chas de l'aiguille et à travers le capot du mandrin.
- Revisser sûrement le capot sur son support.

1

DETAIL "A"


• Lorsque vous tournez autour du clou, assurez-vous de passer le bout du fil sous celui sortant de la bobine, sinon le déroulement du fil est ralenti.



2


POUR COUDRE :

- Avant de commencer, tirer la longueur de fil nécessaire pour réaliser le travail voulu, plus quelques centimètres.
- Pousser l'aiguille à travers le matériau et ressortir la longueur de fil prévue.
- Retirer l'aiguille du matériau et faire un nouveau trou.



3

- Pousser l'aiguille aussi loin que possible et retirer la un peu de façon à former une boucle.
- Passer l'extrémité du fil dans cette boucle.



4

- En tenant le fil d'une main, retirer l'aiguille de l'autre. Ceci forme un point de couture (point machine).
- Tirer de façon égale sur le "SPEEDY STITCHER" et sur le bout du fil.
- Continuer de la même façon jusqu'à la fin.
- Lorsque la couture est terminée, procéder de la manière suivante pour arrêter le fil :
Lors de votre dernier point, au lieu de passer le fil à travers la boucle couper le afin qu'il reste quelques centimètres. Retirer le " SPEEDY STITCHER". Faire un noeud avec les deux bouts de fils.