

Tutoriel OpenCPN

Image de l'icône :

- Mode actif : 

Nom de l'icône :


- Alarme CPA active

Descriptif sommaire :

- Indication de présence d'une ou plusieurs cibles en risque CPA (point présumé de collision)
- Agit en mode ON

Effets :

- Un point d'exclamation indiquant qu'une, ou plusieurs cibles remplissent les conditions définies dans les variables CPA
- Les variables CPA se définissent dans l'onglet "*cibles AIS*" de la boîte à outil
 - Boîte à outils => Bateau => Cibles AIS => "*3 variables de calcul CPA*"
 - Variable de distance maximum pour le calcul du CPA
 - Variable de distance minimum pour le calcul du CPA
 - Variable de durée minimum pour le calcul du CPA
- Alors, seulement, et en fonction de ces réglages, l'icône se mettra en mode d'alarme active
 - Montrant sur l'écran les symboles du risque de collision, et générant une fenêtre d'information



Raccourcis

- Clavier : pas de raccourci clavier
- Souris : scroller sans effet