# **Tutoriel OpenCPN**

# Image de l'icône :

actif:

### Nom de l'icône :

Radar AIS

## Descriptif sommaire:

- Affichage en fenêtre, des cibles AIS...
- Nécessite une activation et un réglage des variables de données et d'affichage
- Agit en mode ON/OFF

## Effets:

- Pour activer et régler le plugin
  - o Boite à outil => Compléments => AIS Radar View => activer/préférences
- Pour ouvrir le plugin : clic gauche sur l'icône
- La fenêtre peut se déplacer sur l'écran.
- Pour fermer le plugin : clic sur l'icône ou sur le «X » de fermeture dans la fenêtre du plugin



## Raccourcis

• Clavier : pas de raccourci clavier

• Souris: scroller sans effet