

Tutoriel OpenCPN

Image de l'icône :

- Mode actif : 

Nom de l'icône :


- Déclinaison magnétique

Descriptif sommaire :

- Affichage en fenêtre, de valeur de déclinaison magnétique...
- Nécessite une activation et un réglage des variables de données et d'affichage
- Agit en mode ON/OFF

Effets :

- Pour activer et régler le plugin
 - Boite à outil => Compléments => WMM => activer/préférences
- Pour ouvrir le plugin : clic gauche sur l'icône
- La fenêtre peut se déplacer sur l'écran.
- Pour fermer le plugin : clic sur l'icône ou sur le «X» de fermeture dans la fenêtre du plugin



Raccourcis

- Clavier : pas de raccourci clavier
- Souris : scroller sans effet